

NEO

TOOLS



SK LAKOVACIA PIŠTOL'

SK

NÁVOD NA POUŽÍVANIE LAKOVACIA PIŠTOĽ

12-515

Technické údaje Max. tlak: 8 barov. **UVEDENIE DO PREVÁDZKY / POUŽITIE** Pocas procesu la-kovania je potrebné určité množstvo stlačeného vzduchu v rozpätí 4 až 5 barov. Voliteľné sú trysky 1-1,2-1,4-1,6-1,8-2-2,2-2,5-3 mm. Priechod dostupný. Priemer trysiek závisí od kvality a viskozity lakov. V bežných prípadoch je postačujúca sériovo montovaná tryska 1,4 mm. Po použití pištole je nutné jej očistenie. Na čistenie používajte iba šetrné rozpúšťadlá, v žiadnom prípade nie drôtené kefy a pod. – Predovšetkým je nutné dbať na to, aby bola tryska bezo zvyškov vyčistená – nádržka na farbu sa naplní rozpúšťadlom, ktoré sa vypustí pred lakovaním. V žiadnom prípade nenechávajte zvyšky farieb alebo lakov v nádobkách alebo nádržkách pre príp. ďalšie použitie. Tým by sa nenapravitelne poškodily citlivé časti pištole nastavené na najvyššiu presnosť. Nikdy nepoužívajte akékoľvek čistiace prostriedky, ktoré obsahujú silikón. **ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE** Vždy zkontrolujte, či sú malé priechody v hlavici pištole (2) úplne otvorené. **VÝSTRAHA:** Farbu striekajte vždy v dobre vetranej oblasti. Niektoré farby sa pri striekaní môžu vznietiť, a tak by nemali byť striekané v blízkosti plameňov alebo tepelných zdrojov alebo v miestach, kde sa môžu vyskytovať iskry apod.

