

# VKBD 1003

## Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2007. 03. 27.



### RENAULT 19 I / 19 II



VKBD, mely már felszerelt ABS gyűrűvel érkezik



A VKBD és az ABS kapcsolatában 3 különböző eset merül fel. A VKBD 1003-ra az 1. eset vonatkozik.

Általában az alábbi esetek lehetségesek:

**1. eset:** Némely VKBD készletben, ahol ABS jeladógyűrű is szükséges, az már a féktárcsára vagy fékdobra fel van szerelve. **Lásd a lenti táblázatot a VKBD 1003 esetén érintett modellekről.**

**2. eset:** Amikor a készletben lévő féktárcsa vagy fékdob nincs felszerelve ABS jeladógyűrűvel, de az a járművön lévő régi tárcsán/dobon megtalálható; ekkor a régi ABS jeladógyűrűt kell ismét felhasználni, vagyis levenni pl. a régi féktárcsáról, és felszerelni az új féktárcsára. Lásd a készletekben lévő szerelési útmutatót.

# VKBD 1003

## Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2007. 03. 27.

**3. eset:** Egyáltalán nem szükséges ABS jeladógyűrű, mivel a jármű nincs felszerelve vele, vagy az más alkatrészen, pl. a féltengelycsuklón található meg.

## VKBD 1003

Egyszerűsített lista	Alváltozat	-tól	-ig	Helyzet
RENAULT				
19 I	1,7 (B/C53B), 1,7 (B/C53C), 1,8 16V (B/C53D)	1988. 09. 01.	1992. 04. 30.	Hátsó
19 I	1,9 D (B/C534, B/C53J)	1988. 09. 01.	1992. 04. 30.	Hátsó
19 I Cabriolet	1,7, 1,8 16V (D53D)	1991. 07. 01.	1992. 04. 30.	Hátsó
19 I Chamade	1,7 (L53B), (L53C), (L53F)	1989. 10. 01.	1992. 12. 31.	Hátsó
19 I Chamade	1,8 16V (L53D), 1,9 D (L534, L53J)	1989. 10. 01.	1992. 04. 30.	Hátsó
19 I Chamade	1,9 TD (L53K)	1990. 09. 01.	1992. 04. 30.	Hátsó
19 II	1,7 (B/C53B, B/C53C, B/C53Y), 1,8 16V (B/C53D), 1,9 Dt (B/C53T)	1992. 04. 01.	1995. 12. 31.	Hátsó
19 II	1,4 (B/C535), 1,8 (B/C538), 1,8 (5/353F, B/C538), 1,8 (5/353A), 1,9 D (B/C53J)	1992. 01. 01.	1995. 12. 31.	Hátsó
19 II Cabriolet	1,8 (D53Y), 1,8 16V (D53D)	1992. 04. 01.	1996. 06. 30.	Hátsó
19 II Chamade	1,8 (L53Y), 1,8 (453A/F), 1,8 16V (L53D), 1,8 (L538), 1,9 Dt (L53T)	1992. 04. 01.	1995. 12. 31.	Hátsó

Ez egy készlet, és azokra a modellekre vonatkozik, amelyek esetén az ABS jeladógyűrű a féktárcsára vagy a fékdobra van szerelve.

Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

