

NEO TOOLS



- Trzecie kliknięcie przełącznika tryb - AWARYJNY trójkątne światło czerwone

Instalowanie baterii lub akumulatorów

Na rys. 1C, pokazuje pokrywę baterii lub akumulatorów zasilających rys. 2A pokazuje sposób ułożenia (biegunowość / kierunek) baterii lub akumulatorów. W przypadku błędnego zainstalowania baterii lub akumulatorów lampa nie będzie działała.

Użytkowanie i konserwacja

- Używaj wysokiej jakości baterii lub akumulatorów i wymij je z lampy, gdy nie jest używana przez dłuższy czas, w przeciwnym razie lampa może zostać uszkodzona z powodu wycieku elektrolitu akumulatorów gorszej jakości.
- Lampa może służyć jako trójkąt ostrzegawczy, doskonale spisze się w nocy lub w czasie złych warunków atmosferycznych bądź oświetleniowych. Z daleka będzie ostrzegała innych użytkowników na drodze.
- Regulowany uchwyt rys. 1D ; rys. 3A może służyć zarówno do przenoszenia lampy, jak i ustawienia lampy na podłożu. Z kolei hak rys. 1D rys. ; rys. 3B umożliwi zawieszenie lampy na wysokości.

UWAGA!

- Lampa jest urządzeniem oświetleniowym o dużej intensywności, które może spowodować uszkodzenie wzroku użytkownika lub innych osób. Unikaj świecenia lampą bezpośrednio w czyjeś oczy.
- Produkt należy umieszczać w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Parametry techniczne

Dane techniczne urządzenia	
Numer katalogowy	99-076
Źródło światła	LED COB
Moc świecenia	800 lumenów 10W
Materiał obudowy	Nylon + TPR
Wymiary latarki	205x225x55mm
Waga bez baterii	460g
Typ baterii / akumulatorów	4 x LR6 lub 4 x AA
Ilość trybów świecenia	2 + 1



OSTRZEŻENIE! Ten sprzęt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia oraz rozumieją zagrożenia, które wynikają z takiego użytkowania. Dzieci nie mogą bawić się sprzętem. Bez nadzoru dzieci nie mogą czyścić sprzętu i wykonywać prac konserwacyjnych na poziomie użytkownika.

OCHRONA ŚRODOWISKA




Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail bok@gtxservice.com
Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl
Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl



PL

Lampa z trójkątem ostrzegawczym NEO 99-076

Opis stron graficznych

Rys 1:

A	Światło czerwone migające (trójkąt)
B	Źródło światła białego
C	Komorę baterii lub akumulatora
D	Hak do zawieszenia lampy
E	Włącznik / sterowanie
F	Regulowany uchwyt / podpora

Uniwersalna lampa posiadająca 3 tryby świecenia. Wyposażona w regulowany uchwyt podporę oraz hak, dające możliwość postawienia lub zawieszenia lampy. Zasilanie stanowią najpopularniejsze baterie typu LR6 / AA, bardzo łatwo dostępne na rynku.

Włączanie latarki

Latarkę uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku rys. 1E,

Zmiana trybów świecenia

ON/OFF: Naciśnij przełącznik rys. 1E, aby włączyć/wyłączyć światło lub zmienić tryb świecenia.

Wybór trybu świecenia: po uruchomieniu latarki gdy światło jest włączone:

- Pierwsze kliknięcie przełącznika tryb - MOCNY
- Drugie kliknięcie przełącznika tryb - NISKI

Lamp with warning triangle NEO 99-076

Description of graphic pages

Fig. 1:

A	Red flashing light (triangle)
B	White light source
C	Battery compartment
D	Hook for hanging the lamp
E	Switch / control
F	Adjustable handle / support

Universal lamp with 3 lighting modes. Equipped with an adjustable handle, a support and a hook, giving the possibility of putting up or hanging the lamp. Power is supplied by the most popular LR6 / AA batteries, easily available on the market.

Turn on the flashlight

Start the flashlight by pressing the button **Fig. 1E**.

Changing the lighting modes

ON / OFF: Press the switch Fig. 1E to turn on / off the light or change the lighting mode.

Lighting mode selection: after turning on the flashlight when the light is on:

- First click of the mode switch - STRONG
- A second click of the mode switch - LOW
- Third click of the mode switch - EMERGENCY red triangular light

Installing batteries or accumulators

In **fig. 1C**, shows the battery or accumulator cover. **Fig. 2A** shows the arrangement (polarity / direction) of the batteries or accumulators. The lamp will not work if the batteries or accumulators are installed incorrectly.

Use and maintenance

- Use high-quality batteries or rechargeable batteries and remove them from the lamp when it is not used for a long time, otherwise the lamp may be damaged due to electrolyte leakage from inferior batteries.
- The lamp can be used as a warning triangle, it will be perfect at night or during bad weather or lighting conditions. It will warn other users on the road from a distance.
- Adjustable handle **fig. 1D**; **Fig. 3A** can be used both for carrying the lamp and for setting the lamp on the ground. In turn the hook **fig. 1D fig.**; **Fig. 3B** will allow the lamp to be hung at a height.

REMARK!

- The lamp is a high-intensity lighting device that may damage the eyesight of the user or other people. Avoid shining the lamp directly into someone's eyes.
- Place the product in a place that is difficult to reach for children.

Technical parameters

Device Specifications	
Catalog number	99-076
Light source	LED COB
The power of illumination	800 lumens 10W
Housing material	Nylon + TPR
Dimensions of the flashlight	205x225x55mm
Weight without batteries	460g
Type of batteries / accumulators	4 x LR6 or 4 x AA



WARNING! This equipment can be used by children aged 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental abilities or people without experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed how to use the device safely and understand the risks that arise from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Without supervision, children cannot clean equipment and perform user-level maintenance work.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Electrically powered products should not be disposed of with household waste, but should be disposed of in appropriate facilities. Information on disposal can be obtained from the dealer of the product or local authorities. Waste electrical and electronic equipment contains substances that are not neutral for the natural environment. Non-recycled equipment poses a potential threat to the environment and human health.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: "Grupa Topex") informs that all copyrights to the content of this manual (hereinafter: the "Manual"), including its text, photos, diagrams, drawings, and its compositions belong exclusively to the Topex Group and are subject to legal protection in accordance with the Act of February 4, 1994, on

copyright and related rights (i.e. Journal of Laws of 2006 No. 90 Item 631 as amended). Copying, processing, publishing, and modifying for commercial purposes the entire Manual and its individual elements, without the consent of Grupa Topex expressed in writing, is strictly prohibited and may result in civil and criminal liability.

RU

Лампа с предупреждающим треугольником NEO 99-076

Описание графических страниц

Рисунок 1:

A	Красный мигающий свет (треугольник)
B	Источник белого света
C	Батарейный отсек
D	Крючок для подвешивания лампы
E	Переключатель / управление
F	Регулируемая ручка / опора

Универсальный светильник с 3 режимами освещения. Оснащен регулируемой ручкой, подставкой и крючком, позволяющими ставить или подвешивать светильник. Питание обеспечивается самыми популярными батареями LR6/AA, легко доступными на рынке.

Включите фонарик

Включите фонарь, нажав кнопку **рис. 1E**.

Изменение режимов освещения

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите переключатель **Рис. 1E**, чтобы включить/выключить свет или изменить режим освещения.

Выбор режима освещения: после включения фонарика при включенном свете:

- Первый щелчок переключателя режимов - СИЛЬНЫЙ
- Второй щелчок переключателя режимов - LOW
- Третий щелчок переключателя режимов - АВАРИЙНЫЙ красный треугольный свет

Установка батарей или аккумуляторов

На **рис.1C** показана крышка батареи или аккумулятора, на **рис.2A** показано расположение (полярность/направление) батарей или аккумуляторов. Фонарь не будет работать, если батарейки или аккумуляторы установлены неправильно.

Эксплуатация и обслуживание

- Используйте высококачественные батареи или перезаряжаемые батареи и извлекайте их из фонаря, если он не используется в течение длительного времени, иначе фонарь может выйти из строя из-за утечки электролита из некачественных аккумуляторов.
- Лампу можно использовать как знак аварийной остановки, она отлично подойдет ночью или при плохой погоде или условиях освещения. Он будет предупреждать других пользователей на дороге на расстоянии.
- Регулируемая ручка **рис.1D**; **Рис. 3A** можно использовать как для переноски фонаря, так и для установки фонаря на землю. В свою очередь крючок **рис.1D рис.**; **Рис. 3B** позволит повесить лампу на высоте.

ЗАМЕЧАНИЕ!

- Лампа представляет собой осветительное устройство высокой интенсивности, которое может повредить зрение пользователя или других людей. Не светите лампой прямо в глаза.
- Разместите изделие в труднодоступном для детей месте.

Технические параметры

Технические характеристики устройства	
Каталожный номер	99-076
Источник света	Светодиодный COB
Сила освещения	800 люмен 10Вт
Материал корпуса	Нейлон + TPR
Размеры фонаря	205x225x55мм
Вес без батареек	460г
Тип батарей / аккумуляторов	4 x LR6 или 4 x AA
Количество режимов освещения	2 + 1



ВНИМАНИЕ! Это оборудование может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми без опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или были проинструктированы о том, как безопасно использовать устройство и понимают риски, возникающие в результате такого использования. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без

присмотра дети не могут чистить оборудование и выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Изделия с электрическим приводом не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами, их следует утилизировать в соответствующих помещениях. Информацию об утилизации можно получить у продавца продукта или в местных органах власти. Отходы электрического и электронного оборудования содержат вещества, не являющиеся нейтральными для окружающей среды. Не утилизируемое оборудование представляет потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa c местонахождением в Варшаве, ул. Pograniczna 2/4 (далее: «Grupa Topex») сообщает, что все авторские права на содержание данного руководства (далее: «Руководство»), включая его текст, фотографии, диаграммы, рисунки и его композиции принадлежат исключительно Topex Group и подлежат правовой защите в соответствии с Законом от 4 февраля 1994 г. об авторском праве и смежных правах (т.е.Законодательный вестник от 2006 г. № 90 Пункт 631 с изменениями). Копирование, обработка, публикация, изменение в коммерческих целях всего Руководства и его отдельных элементов без письменного согласия Grupa Topex строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

Materiale pentru locuințe	Nailon + TPR
Dimensiunile lanternei	205x225x55mm
Greutate fără baterii	460g
Tipul de baterii / acumulatori	4 x LR6 sau 4 x AA
Numărul de moduri de iluminare	2 + 1



ATENȚIE! Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cum să utilizeze dispozitivul în siguranță și să înțeleagă riscurile care decurg din o astfel de utilizare. Copiii nu au voie să se joace cu echipamentul. Fără supraveghere, copiii nu pot curăța echipamentele și nu pot efectua lucrări de întreținere la nivel de utilizator.

PROTECTIA MEDIULUI



Produsele alimentate electric nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci aruncate în instalațiile corespunzătoare. Informațiile privind eliminarea pot fi obținute de la distribuitorul produsului sau de la autoritățile locale. Deșeurile de echipamente electrice și electronice conțin substanțe care nu sunt neutre pentru mediul natural. Echipamentele nereciclate reprezintă o potențială amenințare pentru mediu și sănătatea umană.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia, ul. Pograniczna 2/4 (în continuare: "Grupa Topex") informează că toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual (în continuare: "Manualul"), inclusiv textul, fotografiile, diagramele, desenele și compozițiile sale aparțin exclusiv grupului Topex și sunt supuse protecției legale în conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (adică Jurnalul de legi din 2006 nr. 90 Postul 631 modificat). Copierea, prelucrarea, publicarea, modificarea în scopuri comerciale a întregului manual și a elementelor sale individuale, fără acordul exprimat în

RO

Lampă cu triunghi de avertizare NEO 99-076

Descrierea paginilor grafice

Fig. 1:

A	Lumină roșie intermitentă (triunghi)
B	Sursă de lumină albă
C	Compartiment baterie
D	Cârlig pentru agățarea lămpii
E	Comutare / control
F	Mâner / suport reglabil

Lampa universală cu 3 moduri de iluminare. Prevăzută cu mâner reglabil, suport și cârlig, oferind posibilitatea de a pune sau agăta lampa. Alimentarea este furnizată de cele mai populare baterii LR6/AA, ușor disponibile pe piață.

Porniți lanterna

Porniți lanterna apăsând butonul **Fig. 1E**,

Schimbarea modurilor de iluminare

ON / OFF: Apăsați comutatorul **Fig. 1E** pentru a aprinde/stinge lumina sau pentru a schimba modul de iluminare.

Selectarea modului de iluminare: după aprinderea lanternei când lumina este aprinsă:

- Primul clic pe comutatorul de mod - PUTERNIC
- Un al doilea clic al comutatorului de mod - LOW
- Al treilea clic al comutatorului de mod - lumină triunghiulară roșie de URGENȚĂ

Instalarea bateriilor sau acumulatorilor

În **Fig.1C**, este prezentat capacul bateriei sau acumulatorului. **Figura 2A** prezintă disponerea (polaritatea/direcția) bateriilor sau acumulatorilor. Lampa nu va funcționa dacă bateriile sau acumulatorii sunt instalați încorect.

Utilizare și întreținere

- Utilizați baterii de înaltă calitate sau baterii reîncărcabile și scoateți-le din lampă atunci când nu este folosită o perioadă lungă de timp, altfel lampa se poate deteriora din cauza scurgerilor de electroliți de la bateriile inferioare.
- Lampa poate fi folosită ca triunghi de avertizare, va fi perfectă noaptea sau în condiții de vreme nefavorabilă sau de iluminare. Îi va avertiza pe alți utilizatori de pe drum de la distanță.
- Mâner reglabil **fig.1D**; **Fig. 3A** poate fi folosită atât pentru transportul lămpii, cât și pentru așezarea lămpii pe sol. La rândul său cârligul **fig.1D fig.**; **Fig. 3B** va permite agățarea lămpii la o înălțime.

REMARCA!

- Lampa este un dispozitiv de iluminare de mare intensitate care poate afecta vederea utilizatorului sau a altor persoane. Evitați să străluciți lampa direct în ochii cuiva.
- Așezați produsul într-un loc greu accesibil copiilor.

Parametrii tehnici

Specificațiile dispozitivului	
Numărul catalogului	99-076
Sursă de lumină	COB CU LED-URI
Puterea iluminării	800 lumeni 10W

HU

Figyelmeztető háromszög lámpa NEO 99-076

Grafikus oldalak leírása

1. ábra:

A	Piros villogó fény (háromszög)
B	Fehér fényforrás
C	Komora akkumulátor vagy akkumulátor
D	Horog a lámpa felakasztásáért
E	Váltás / vezérlés
F	Állítható fogantyú / támasztó

Univerzális lámpa 3 világítási móddal. Állítható fogantyúval, támasztékkal és kampóval felszerelve, lehetővé téve a lámpa fel- vagy felakasztását. Az áramellátást a legnépszerűbb LR6 / AA akkumulátorok biztosítják, amelyek könnyen beszerezhetők a piacon.

A világítási módok módosítása

Kapcsolja be a zseblámpát az **1E. ábra** gomb megnyomásával.

A világítási módok módosítása

BE / KI: Nyomja meg az **1E** ábra kapcsolót a világítás be- és kikapcsolásához vagy a világítási mód megváltoztatásához.

Világítási mód kiválasztása: a zseblámpa bekapcsolása után, amikor a lámpa világít:

- Az üzemmódkapcsoló első kattintása – ERŐS
- Az üzemmódkapcsoló második kattintása – LOW
- Az üzemmódkapcsoló harmadik kattintása - VÉSZHELYZET piros háromszög lámpa

Elemek vagy akkumulátorok beszerelése

Az **1C ábrán** az elem- vagy akkumulátorfedeleket, a **2A.ábrán** az elemek vagy akkumulátorok elrendezését (polaritás/irány) látható. A lámpa nem működik, ha az elemek vagy akkumulátorok helytelenül vannak behelyezve.

Használat és karbantartás

- Használjon jó minőségű elemeket vagy újratölthető elemeket, és távolítsa el őket a lámpából, ha hosszabb ideig nem használja, különben a lámpa megsérülhet az alacsonyabb minőségű akkumulátorokból származó elektrolitszivárgás miatt.
- A lámpa elakadásjelző háromszöggént is használható, tökéletes lesz éjszaka vagy rossz időjárás vagy fényviszonyok között. Távolról figyelmezteti az ott lévő többi felhasználót.
- Állítható fogantyú **1D ábra**; a **3A ábra** a lámpa hordozására és a lámpa talajra állítására is használható. Viszont a **horog 1D ábra**; **A 3B. ábra** lehetővé teszi a lámpa magasra akasztását.

MEGJEGYZÉS!

- A lámpa nagy intenzitású világítóeszköz, amely károsíthatja a felhasználó vagy mások látását. Kerülje, hogy a lámpát közvetlenül valaki szemébe világítsa.
- Helyezze a terméket gyermekek számára nehezen elérhető helyre.

Műszaki paraméterek

Eszköz specifikációi	
Katalógus száma	99-076
Fényforrás	LED COB
A megvilágítás ereje	800 lumen 10W
Ház anyaga	Nylon + TPR
A zseblámpa méretei	205x225x55mm
Súly elem nélkül	460g
Elemek/akkumulátorok típusa	4 x LR6 vagy 4 x AA
A világítási módok száma	2 + 1



FIGYELEM! Ezt a berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező emberek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező emberek használhatják, ha felügyelik őket, vagy utasították őket, hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és megérteni az ilyen használatból eredő kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a felszereléssel. Felügyelet nélkül a gyermekek nem tudják tisztítani a berendezéseket és elvégezni a felhasználói szintű karbantartási munkákat.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos árammal működő termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem megfelelő létesítményekben kell elhelyezni. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat a termék forgalmazójától vagy a helyi hatóságoktól kérheti. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka olyan anyagokat tartalmaz, amelyek nem semlegesek a természeti környezet számára. A nem újrahasznosított berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, siedzibie w Warszawie, ul. A Pograniczna 2/4 (a továbbiakban: "Grupa Topex") tájékoztatja, hogy a jelen kézikönyv (a továbbiakban: "Kézikönyv") tartalmához fűződő összes szerződji jog, beleértve a szöveget, fényképeket, diagramjait, rajzait és kompozícióit kizárólag a Topex csoporthoz tartoznak, és a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvénynek megfelelően jogi védelem alá tartoznak (azaz a 2006. évi Jogtudományi Közlöny 90. sz. Módosított 631. tétele). A teljes kézikönyv és annak egyes elemeinek kereskedelmi célú másolása, feldolgozása, közzététele, módosítása a Grupa Topex írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

SK

Lámpa s výstražným trojuholníkom NEO 99-076

Popis grafických strán

Obr. 1:

A	Červené blikající světlo (trojuholník)
B	Zdroj bíleho svetla
C	Priestor pre batériu alebo akumulátor
D	Háčik na zavesenie lampy
E	Prepínač / ovládanie
F	Nastavitelná rukoväť / podpora

Univerzálna lámpa s 3 režimami svietenia. Vybavená nastaviteľnou rukoväťou, podperou a háčikom, ktoré umožňujú postaviť alebo zavesiť lampu. Napájanie zabezpečujú najobľúbenejšie batérie LR6 / AA, ľahko dostupné na trhu.

Zapnutie bateryky

Zapnite baterku stlačením tlačidla **Obr. 1E**.

Zmena režimov osvetlenia

ON / OFF: Stlačením spínača **Obr. 1E** zapnete / vypnete svetlo alebo zmeníte režim osvetlenia.

Výber režimu svietenia: po zapnutí bateryky pri zapnutom svetle:

- Prvé kliknutie na prepínač režimu – SILNÉ
- Druhé kliknutie na prepínač režimu – NÍZKY
- Tretie kliknutie prepínača režimu - NÚDZOVÉ červené trojuholníkové svetlo

Instalácia batérií alebo akumulátorov

Obrázok 1C zobrazuje kryt batérie alebo akumulátora **Obrázok 2A** zobrazuje usporiadanie (polarita / smer) batérií alebo akumulátorov.

Lámpa nebude fungovať, ak sú batérie alebo akumulátory vložené nesprávne.

Používanie a údržba

- Používajte vysokokvalitné batérie alebo nabíjateľné batérie a vyberte ich z lampy, keď sa dlhšiu dobu nepoužívajú, inak môže dôjsť k poškodeniu lampy v dôsledku úniku elektrolytu z nekvalitných batérií.
- Svetlido je možné použiť ako výstražný trojuholník, perfektné poslúži v noci alebo počas zlého počasia či svetelných podmienok. Už na diaľku upozorní ostatných účastníkov na ceste.
- Nastaviteľná rukoväť **obrázok 1D**; **Obr. 3A** možno použiť ako na prenášanie, tak aj na polozenie svetlida na zem. Hák **obr. 1D obr.**; **Obr. 3B** umožňuje, aby svetlido bolo zavesené vo výške.

POZNÁMKA!

- Lámpa je zariadenie s vysokou intenzitou osvetlenia, ktoré môže poškodiť zrak používateľa alebo iných ľudí. Vyhňte sa tomu, aby ste lampou niekomu svietili priamo do očí.
- Výrobok umiestnite na miesto, ktoré je pre deti ťažko dostupné.

Technické parametre

Špecifikácie zariadenia	
Katalógové číslo	99-076
Svetelný zdroj	LED COB
Sila osvetlenia	800 lúmenov 10W
Bytový materiál	Nylon + TPR
Rozmery bateryky	205x225x55mm
Hmotnosť bez batérií	460g
Typ batérií / akumulátorov	4 x LR6 alebo 4 x AA
Počet režimov osvetlenia	2 + 1



VAROVANIE! Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo ľudia bez skúsenosti a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučení o bezpečnom používaní zariadenia a pochopení rizík, ktoré vyplývajú z takéhoto používania. Deti sa s vybavením nesmú hrať. Bez dozoru deti nemôžu čistiť zariadenia a vykonávať údržbárske práce na úrovni používateľa.

PROTECTIA MEDIULUI



Produsele alimentate electric nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci aruncate în instalațiile corespunzătoare. Informațiile privind eliminarea pot fi obținute de la distribuitorul produsului sau de la autoritățile locale. Deșeurile de echipamente electrice și electronice conțin substanțe care nu sunt neutre pentru mediul natural. Echipamentele nereciclate reprezintă o potențială amenințare pentru mediu și sănătatea umană.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia, ul. Pograniczna 2/4 (în continuare: "Grupa Topex") informează că toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual (în continuare: "Manualul"), inclusiv textul, fotografiile, diagramele, desenele și compozițiile sale aparțin exclusiv grupului Topex și sunt supuse protecției legale în conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (adică Jurnalul de legi din 2006 nr. 90 Postul 631 modificat). Copierea, prelucrarea, publicarea, modificarea în scopuri comerciale a Intregului manual și a elementelor sale individuale, fără acordul exprimat în scris de Grupa Topex, este strict interzisă și poate duce la răspundere civilă și penală.

CZ

Kontrolka s výstražným trojúhelníkem NEO 99-076

Popis grafických stránek

Obr. 1:

A	Červené blikající světlo (trojúhelník)
B	Zdroj bílého světla
C	Prostor pro baterii nebo akumulátor
D	Háček pro zavěšení lampy
E	Spínač / ovládání
F	Nastavitelná rukovět / podpěra

Univerzální lámpa se 3 režimy svícení. Lámpa je vybavena nastavitelnou rukovětí, podpěrou a háčkem, což umožňuje postavit nebo zavěsit lampu. Napájení zajišťují nejoblíbenější baterie LR6 / AA, snadno dostupné na trhu.

Zapněte baterku

Zapněte světlo stisknutím tlačítka **obr. 1E**,

Změna režimů osvětlení

ON / OFF: Stisknutím spínača **obr. 1E** zapnete / vypnete světlo nebo změňte režim osvětlení.

Volba režimu svícení: po zapnutí svítily při rozsvíceném světélce:

- První kliknutí na přepínač režimu – STRONG
- Druhé kliknutí na přepínač režimu – NÍZKÁ
- Třetí cvaknutí přepínače režimů – NOUZOVÉ červené trojúhelníkové světlo

Instalace baterií nebo akumulátorů

Na **obr. 1C** je kryt baterie nebo akumulátorů. Na **obr. 2A** je znázorněno uspořádání (polarita / směr) baterií nebo akumulátorů. Lampa nebude fungovat, pokud jsou baterie nebo akumulátory nainstalovány nesprávně.

Používání a údržba

- Používejte vysoce kvalitní baterie nebo dobíjecí baterie a vyměňte je za lampy, pokud ji nebudete delší dobu používat, jinak může dojít k poškození lampy v důsledku úniku elektrolýtu z méně kvalitních baterií.
- Lampa může být použita jako výstražný trojúhelník, bude perfektní v noci nebo za špatného počasí nebo světelných podmínek. Na dálku bude varovat ostatní uživatele na silnici.
- Nastavitelná rukojeť **obr. 1D**; **Obor. 3A** lze použít jako přenašeči svítily, tak pro postavení svítily na zem. Háček **obr. 1D obr.; Obr. 3B** umožňují zavěšení lampy ve výšce.

POZNÁMKA!

- Lampa je zařízením s vysokou intenzitou osvětlení, které může poškodit zrak uživatele nebo jiných osob. Vyvarujte se svítit lampou přímo někomu do očí.
- Umístěte výrobek na místo, které je pro děti obtížně dostupné.

Technické parametry

Specifikace zařízení	
Katalogové číslo	99-076
Světelný zdroj	LED COB
Síla osvětlení	800 lumenů 10W
Materiál pouzdra	Nylon + TPR
Rozměry svítily	205x225x55mm
Hmotnost bez baterií	460g
Typ baterií / akumulátorů	4 x LR6 nebo 4 x AA



POZOR! Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny, jak zařízení bezpečně používat a porozumět rizikům, která z takového používání vyplývají. Děti si s vybavením nesmí hrát. Bez dozoru nemohou děti čistit zařízení a provádět údržbu na úrovni uživatele.

OSHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Elektricky poháněné výrobky by neměly být vyhazovány do domovního odpadu, ale měly by být likvidovány ve vhodných zařízeních. Informace o likvidaci lze získat od prodejce výrobku nebo od místních úřadů. Odpad z elektrických a elektronických zařízení obsahuje látky, které nejsou pro přírodní prostředí neutrální. Nerecyklována zařízení představují potenciální hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, ul. Pograniczna 2/4 (dále jen „Grupa Topex“) informuje, že všechna autorská práva k obsahu této příručky (dále jen „příručka“), včetně její text, fotografie, schémata, kresby a její kompozice patří výhradně skupině Topex Group a podléhají právní ochraně v souladu se zákonem ze dne 4. února 1994 o autorských právech a právech s ním souvisejících (tj. věstník zákonů z roku 2006 č. 90 Bod 631 v platném znění). Kopírování, zpracování, publikování, úpravy celého manuálu a jeho jednotlivých prvků pro komerční účely bez písemného souhlasu Grupa Topex je přísně zakázáno a může mít za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.

UA

Лампа з попереджувальним трикутником NEO 99-076

Опис графічних сторінок

Рис 1:

A	Червоне миготливе світло (трикутник)
B	Біле джерело світла
C	Відсік для батареї або акумулятора
D	Гачок для підвищення лампи
E	Перемикач / управління
F	Регульована ручка / підтримка

Універсальна лампа з 3 режимами освітлення. Оснащена регульованою ручкою, підставкою та гачком, що дає можливість

поставити або підвісити світильник. Живлення здійснюється від найпопулярніших батарейок LR6 / AA, які легко доступні на ринку.

Увімкнення ліхтарика

Увімкніть ліхтарик, натиснувши кнопку **рис. 1E**.

Зміна режимів освітлення

ON / OFF: Натисніть перемикач **рис. 1E**, щоб увімкнути / вимкнути світло або змінити режим освітлення.

Вибір режиму освітлення: після увімкнення ліхтарика при включеному світлі:

- Перше клацання перемикача режимів - СИЛЬНЕ
- Друге клацання перемикача режимів - LOW
- Третє клацання перемикача режимів - АВАРІЙНЕ червоне трикутне світло

Установка акумуляторів або акумуляторів

На малюнку **1C** показана кришка батарей або акумуляторів. На **рис. 2A** показано розташування (полярність / напрямком) батарей або акумуляторів. Лампа не працюватиме, якщо батарейки або акумулятори встановлені неправильно.

Використання та технічне обслуговування

- Використовуйте високоякісні батарейки або акумуляторні батарейки та вимійте їх із лампи, якщо вона не використовується протягом тривалого часу, інакше лампа може бути пошкоджена через витік електроліту з низькоякісних батарей.
- Світильник можна використовувати як трикутник попередження, він ідеально підійде вночі, під час поганої погоди чи освітлення. Це попередить інших користувачів на дорозі на відстані.
- Регульована ручка **рис.1D**; **Рис. 3A** можна використовувати як для перенесення лампи, так і для встановлення лампи на землі. По черзі гачок **рис.1Г рис.;** **Рис. 3B** дозволить підвісити лампу на висоті.

ЗАУВАЖЕННЯ!

- Лампа є освітлювальним пристроєм високої інтенсивності, який може пошкодити зір користувача або інших людей. Уникайте світити лампою прямо в очі комусь.
- Розмістіть виріб у важкодоступному для дітей місці.

Parametry techniczne

Технічні характеристики пристрою	
Номер каталогу	99-076
Джерело світла	LED COB
Сила освітлення	800 люменів 10W
Матеріал корпусу	Нейлон + TTP
Розміри ліхтарика	205x225x55mm
Вага без батарей	460г
Тип акумуляторів / акумуляторів	4 x LR6 або 4 x AA



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Це обладнання може використовуватися дітьми у віці 8 років і старше, а також людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або людьми без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали вказівку, як безпечно користуватися пристроєм і розуміти ризики, які виникають в зв'язку з таким використанням. Дітям не дозволяється гратися з обладнанням. Без нагляду діти не можуть прибирати обладнання та виконувати ремонтні роботи на рівні користувача.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Продукти з електричним живленням не слід викидати разом з побутовими відходами, а утилізувати у відповідних приміщеннях. Інформацію про утилізацію можна отримати у дилера виробу або місцевих органів влади. Відходи електричного та електронного обладнання містять речовини, які не є нейтральними для природного середовища. Неперероблене обладнання становить потенційну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa із зареєстрованим офісом у Варшаві, вул. Pograniczna 2/4 (далі: "Grupa Topex") повідомляє, що всі авторські права на зміст цього посібника (далі: "Посібник"), у т.ч. її текст, фотографії, діаграми, малюнки та її композиції належать виключно групі Topex і підлягають правовій охороні відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (тобто Журнал законів 2006 року № 90 Пункт 631 із змінами та доповненнями). Копіювання, обробка, публікація, зміна в комерційних цілях всього Посібника та окремих його елементів без письмової згоди Групи Topex суворо заборонено і може призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.